

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

DUNE AL 4WD brushed

Bedienungsanleitung



Art. 22319

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borcheln
Germany
www.amewi.com
service@amewi.com



Find us on
Facebook

<http://www.facebook.com/amewicom>

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Herzlich willkommen



AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchlen bei Paderborn. Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile ca. 1.000 Hauptartikel und ca. 5.000 Zubehör- und Ersatzteile. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Fahrzeuge, Quadrocopter, Flugzeuge, Hubschrauber, Boote, Kettenfahrzeuge sowie Kreativartikel der Marken Malinos und Puzzle Pilot. Das Vertriebsnetz besteht aus weltweit ca. 600 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.
Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.
Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.
Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

Impressum

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borchten

Vertretungsberechtigter: Melitta Widerspan
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Melitta Widerspan

Servicezeiten: Di. u. Do. 14.00 - 15.00 Uhr
Telefon: +49 (0)5251 / 288965 - 61
Email: [service @ amewi.com](mailto:service@amewi.com)

USt.-IdNr.: DE234941066
Steuernummer: 339 / 5308 / 1578
HRB 4933 , Amtsgericht Paderborn

WEEE-Reg.-Nr.: DE 93834722 (Registrierter Hersteller bei der Stiftung Elektro-Alt-Register)

Copyright AMEWI Trade e.K.

Fotografie, Verfilmung in jeglicher Art und Weise, Fotokopie / Kopien in jeglicher Art, und Weise, Erfassung und Speicherung / Datenverarbeitung in jeglicher Art und Weise, Nachdruck - auch auszugsweise - und Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise bedürfen der schriftlichen Genehmigung von AMEWI Trade e.K.

Diese Anleitung entspricht dem Technischen Stand des Produktes bei Drucklegung.
Produktupdates sowie sonstige Änderungen in Ausstattung und Technik vorbehalten.
Aus der Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

AMEWI Trade e.K. haftet nicht für Druckfehler, Änderungen vorbehalten !

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/downloads-kataloge>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borcheln, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.



Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.

Dieses Fahrzeug ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Lesen Sie die Anleitung aufmerksam und suchen Sie als Anfänger die Hilfe eines erfahrenen RC Car Piloten.

Das Modell und Zubehör muss vor Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden

Einzelteile können verschluckt werden und führen so zu einer Erstickungsgefahr

Sicherheitshinweise (Grundsatz)

Benutzen Sie Ihre R/C Fernsteuerung nur für die dafür vorgesehenen Anwendungen.

Fahren Sie niemals im Öffentlichen Straßenverkehr oder bei Gewitter.

Das Modell vorsichtig betreiben, wenn sich Menschen oder Tiere in der Nähe befinden.

Halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Menschen bzw. Tieren.

Beim Fahren im Regen könnte Wasser in den Empfänger oder Sender eindringen.

Dadurch kann ein Kurzschluss entstehen der zu Störungen führen kann. Vor dem Fahrbetrieb immer Empfänger, Sender auf Funktion überprüfen. Auch die Reichweite der Fernsteuerung muss vor dem Fahrbetrieb überprüft werden. Fahren Sie nicht mit diesem Modell, falls der Servo oder Regler nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Gewährleistung

Wir gewährleisten, dass dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufes frei von Produktions- oder Materialfehlern ist. Diese Gewährleistung deckt keine Bauteile oder bei der Benutzung beschädigte Teile zufolge Änderungen oder Beschädigungen, die durch den Gebrauch von anderen als in der Betriebsanleitung erwähnten Materialien entstanden sind. Sobald das Modell in Betrieb genommen wird, übernimmt der Benutzer alle daraus entstehende Haftung. Reklamationen aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder Schadensersatzforderungen aufgrund falscher Anwendung dieses Modells müssen zurückgewiesen werden, da der praktische Betrieb außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Von der Gewährleistung sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß, sowie Mangel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte AMEWI Fachhändler sowie Verwendung anderer als Original AMEWI Ersatzteile erlischt die Gewährleistung.

Dieses Produkt ist ein leistungsstarkes RC Auto welches viel Spaß bringen wird. Aber, unsachgemäße Handhabung können Beschädigung und Verletzungen hervorrufen.

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte sorgfältig um diesen vorzubeugen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder jünger als 14 Jahre sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgsam, um sich mit den Fahrzeuggegebenheiten und den jeweiligen Prozeduren vertraut zu machen bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Haben Sie noch nie ein RC Fahrzeug betrieben, empfehlen wir Ihnen, sich eine erfahrene Person Zuhilfe zu holen.
- Stellen Sie sicher das sowohl die Akkus der Fernbedienung als auch des Autos voll geladen sind, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.
- Bitte fahren Sie nur auf einem speziellen Platz. Vermeiden Sie das Fahren auf belebten Straßen und Plätzen, sowie nassen Straßen. **WARNUNG:** Vermeiden Sie dieses Fahrzeug durch Wasser und Matsch zu fahren. Nässe und Feuchtigkeit können ESC, Motor, Empfänger, Servo und Akku beschädigen.
- Schließen Sie den Akku korrekt an (auf Polarität +/- achten).
- Um das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, schalten Sie erst die Fernsteuerung an, dann das Fahrzeug. Um das Fahrzeug außer Betrieb zu nehmen, erst das Fahrzeug ausschalten, dann die Fernsteuerung.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Fahrzeug wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Fahrzeuges auf lose Verbindungen.
- Sollten Sie einen Akku benutzen der im Lieferumfang nicht enthalten war, stellen Sie sicher das die Akkuspannung/Zellenzahl dieselbe ist. Wenn Sie Hilfe benötigen fragen Sie bitte Ihren Verkäufer.
- Fassen Sie Bauteile des Fahrzeuges nicht im Betrieb an. ESC und Motor können sehr heiß werden. Nicht berühren bis das Fahrzeug abgekühlt ist.

Dieses Fahrzeug kann mit NI-MH oder Lithium Polymer Akkus betrieben werden.

Wegen der hohen Energiedichte der Akkus beachten Sie bitte folgende Hinweise besonders.

- Die Akkus müssen zum Laden aus dem Auto genommen werden.
- Die Akkus vor dem Laden abkühlen lassen.
- Die Akkus an einem trockenen Ort lagern.

Der Betrieb und Wartung erfordert technisches Verständnis, handwerkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten.

Da Hersteller und Verkäufer keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen Betrieb und Wartung der Modelle haben, wird ausdrücklich auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlossen.

Alle sich bewegendenden Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar.

Beachten Sie, dass Motoren, Regler im Betrieb hohe Temperaturen erreichen können, deshalb vermeiden Sie unbedingt eine Berührung solcher Teile.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen Gegenstände mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen!

Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.

Über- oder Falschladungen können zur Explosion der Akkus führen. Achten Sie auf richtige Polung.

Schützen Sie Ihre Geräte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Setzen Sie die Geräte keiner übermäßigen Hitze, Kälte oder Vibrationen aus. Benutzen Sie nur empfohlene Ladegeräte und laden Sie Ihre Akkus nur bis zur angegebenen Ladezeit. Ladekontrolle beachten. Überprüfen Sie Ihre Geräte stets auf Beschädigungen und erneuern Sie Defekte mit Original-Ersatzteilen.

Beschädigte oder nass gewordene Geräte nicht mehr verwenden, selbst wenn sie wieder trocken sind.

In solchen Fällen sollten Sie Ihren Fachhändler zu Rate ziehen bzw. über ihn die Geräte durch unseren AMEWI Service überprüfen lassen. Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile eingesetzt werden.

An den Fernsteueranlagen dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Modellbaukomponenten können von AMEWI nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung zur Schadenersatzleistung, gleich aus welchen Rechtsgründen, auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten AMEWI-Produkten begrenzt.

Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt gehaftet werden muss.

Sicherheitshinweise

Sie können die Kontrolle über Ihr Modell verlieren, wenn der Sender- oder Empfänger-Akku nur noch eine ungenügende Spannung aufweisen. Ein Empfänger-Akku, dessen Stromversorgung nach längerem Betrieb nachlässt, bewegt die Servos nur sehr langsam, die Kontrolle wird unberechenbar. Wenn Sie ein Modell besitzen, bei welchem der Elektro-Motor und der Empfänger vom gleichen Akku gespeist werden (BEC-System), sollten Sie den Betrieb abbrechen, sobald die Spitzengeschwindigkeit stark nachlässt. Sie würden andernfalls kurze Zeit später die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

R/C Modelle können durch das Erreichen hoher Geschwindigkeit Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Der Reiz beim Fahren eines R/C-Modells liegt im zuverlässigen Zusammenbau des Modells und seiner sorgfältigen, gewissenhaften Bedienung.

1. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Seien Sie „sicherheitsbewusst“ und benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand.
3. Denken Sie daran, dass das Betreiben eines R/C Modells ein anspruchsvolles Hobby ist, welches man nicht in kürzester Zeit erlernen kann, sondern erst allmählich durch richtige Anleitung und Training die entsprechende Geschicklichkeit entwickelt.
4. Gehen Sie kein Risiko ein, etwa mit einem Modellauto bei zu schlechtem Wetter oder bei Vorhandensein einer Ihnen bekannten Funktionsstörung zu fahren.
5. Durch die spezielle Technik der Fernsteuerung mit 2,4 GHz bilden Sender und Empfänger eine Einheit und sind aufeinander abgestimmt. Eine Beeinflussung des Empfängers durch beliebige andere Sender oder Funksignale tritt nicht auf. Die bei den bisherigen Frequenzen (27/35/40 MHz) übliche Überprüfung, ob andere Modelle in der Nähe mit dem gleichen Frequenzkanal betrieben werden, ist nicht mehr erforderlich.
6. Beachten Sie die Vorschriften einer R/C-Bahn, falls Sie dort Ihr Modell betreiben.
7. Es ist sehr gefährlich, sowohl für Autofahrer als auch für ein RC- Modell, wenn Sie damit auf einer öffentlichen Straße fahren. Unterlassen Sie daher Fahrten auf öffentlichen Straßen oder Plätzen.
8. Vermeiden Sie, mit Ihrem RC- Fahrzeug in Richtung von Personen oder Tieren zu fahren. Diese Modelle beschleunigen sehr schnell und können ernste Verletzungen verursachen.
9. Diese Fernsteueranlage wird nicht zum Betreiben von Schiffsmodellen empfohlen.
10. Sobald Sie beim Betrieb Ihres Modells irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Störungen beobachten, beenden Sie den Betrieb. Schalten Sie Ihre Fernsteuerung und Ihr Modell erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass das Problem behoben ist. R/C-Modelle sind keine „Spielsachen“ – Sicherheitsmaßnahmen und vorausschauendes Handeln sind eine Grundbedingung für den Betrieb eines ferngesteuerten Modells!
11. Nutzen Sie die Möglichkeit der Failsafe- Einstellung, die bei einem eventuellen Ausfall der Signalübertragung – z.B. durch zu geringe Senderspannung – das Modell in einen Steuerungszustand versetzt, bei welchem es nicht unkontrolliert davonfährt.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



Inhaltsverzeichnis / Index

1. Technische Daten / Technical data.....	8
2. Produkt und Zubehör / Product and accessoires.....	8
3. Akkus und Batterien / Batteries.....	9-10
4. Die Fernsteuerung / The Transmitter.....	11-12
5. Inbetriebnahme / Start UP.....	13-14
6. Ersatzteile / Spare parts.....	15-23
7. Tipps / Tips.....	24-25
8. Fehlerdiagnose / Problems and Solutions.....	26

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

1. Technische Daten / Technical data

LxBxH / LxWxH:	400x255x162mm
Bodenfreiheit / Ground clear.	26mm
Radstand / Wheelbase:	265mm
Untersetzung / Gear Ratio:	1:8.13
Akku / Battery:	7,2V 2000mAh NiMH
Fernsteuerung / Transmitter:	2,4GHz
Gewicht / Weight:	1925g

2. Produkt und Zubehör / Product and accessories

- RC Auto / RC- Car
- Fernsteuerung / Transmitter
- Ladegerät / Charger
- 7,2V NiMH Akku / 7,2V NiMH battery



VISIONS



BECOME TRUE



FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

3. Akkus und Batterien / Batteries

Bitte legen Sie 8 AA Batterien in das Batteriefach ein / please insert 8x AA batteries to the battery tray

Bedienungshinweise / Usage notice:

- niemals aufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen / never mix up chargeable batteries with non chargeable ones
- niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen / never mix up full with half fully batteries
- niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen / never mix up batteries of different capacity
- versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden / never try to charge non-chargeable batteries -caution fire !
- achten Sie auf korrekte Polarität / caution -take care of correct polarity
- defekte Akkus / Batterien im Sondermüll entsorgen / please put defective batteries in special wastage



VISIONS

AMEWI

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

3. Akkus und Batterien / Batteries Laden der Akkus / Charging of the battery

Stecken Sie das Ladegerät wie gezeigt in die 220V Steckdose ein und verbinden Sie den Akku mit dem Ladekabel.
(weißer Tamiya Stecker -verpolgeschützt)

Please connect the charger with the 220V power plug and connect the battery cable with the charging cable like shown below.

Ladezeit = (Kapazität des Akkus in mAh) / (Ladestrom in mA) * 1.3

Ladezeit= 2000mAh / 500mAh*1.3 = 5,2 Std.

charge time = (battery capacity in mAh) / (charge current in mA) * 1.3

charge time= 2000mAh / 500mAh*1.3 = 5,2 h

Für schnellere Ladezeiten benötigen Sie ein stärkeres Ladegerät.

For faster charge you might need a stronger charger.

1. Akku kann angesteckt werden /
ready to connect battery




2. Akku und Ladekabel verbinden /
connect battery and charging cable



3. Akku lädt / battery is charging



4. Akku geladen / charging complete




VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

4. Die Fernsteuerung / The Transmitter



1. Bedienungsfach / operating fold
2. 2,4 GHz Antenne / 2.4 ghz antenna
3. Lenkrad / steering wheel
4. Gashebel / throttle
5. Batteriefach / battery tray
6. Ladebuchse / charge socket
7. Simulator-Anschluss / simulator connection
8. Reverse Funktion Lenkung /steering reverse

9. Power LED / power LED
10. Trimmfunktion Lenkung / steering trim
11. Ein-/Ausschalter / ON/OFF switch
12. Reverse Funktion Gas/Bremse / Throttle brake reverse
13. Batterieanzeige / battery status display
14. Bindungstaste / bind knob
15. Dual Rate Funktion / dual rate function
16. Trimmfunktion Gas / thottle trim

Funktionen der Fernsteuerung / functions of the transmitter

Dual Rate Funktion:	Mit diesen Regler kann der Ausschlag des Lenkservos im Bereich 30 - 100 % eingestellt werden. Je höher der Ausschlag, desto sensibler reagiert die Lenkung auf die Steuersignale.
Trimmfunktion Lenkung:	Mit diesem Regler stellen Sie die Neutralstellung des Lenkservos ein.
Trimmfunktion Gas/Bremse:	Mit diesen Regler stellen Sie die Neutralstellung des Gasservos ein.
Reverse Funktion:	Mit diesen Regler wird die Drehrichtung des Servos umgekehrt.
Dual rate function:	with this function the maximum throw of steering can be set from 30-100%.
steering trim:	to set the neutral position of steering
reverse function:	to reverse throttle or steering
trim throttle / brake	to trim the throttle / brake position


VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

4. Die Fernsteuerung / The Transmitter



Hinweis / notice:

Gas/Bremse/Rückwärts: Trimmfunktion GAS so einstellen das das Fahrzeug fast nach vorne anfährt.

Erst dann lässt sich der Rückwärtsgang benutzen.

Trimmfunktion Lenkung: so einstellen, das das Auto gradeaus fährt.

Dual Rate Funktion Lenkung: den Vollausschlag der Lenkung um ca 10% begrenzen -schont die Antriebswellen.

Throttle/Brake/Reverse: adjust throttle trim , so that car almost will run forward.

Then throttle can initialize correctly and reverse function can be used.

Steering trim: adjust, so that the car is running straight.

Dual rate function: minimize the steering minus 10% -this increases live time of drive shafts.

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

5. Inbetriebnahme / Starting up

Entfernen Sie die vorderen Karosseriekammern



Entfernen Sie die hinteren Karosseriekammern
Remove the rear body clips



Heben Sie die Karosserie von den Befestigungen
push the body off the mounting points



Heben Sie die Karosserie wie gezeigt vom Chassis
push the body like shown off the chassis




Karosserie geöffnet / body cover opened



verbinden Sie die beiden Stecker
connect the 2 tamiya plugs


5. Inbetriebnahme / Starting up



Wichtig ! : Die Lenkung ist mit einem sogenannten Servosaver ausgerüstet. Dies ist ein Überlast Schutz (bis zu einer gewissen Stoßkraft, danach wird auch das Kunststoffgetriebe des Servos zerstört) für das Servogetriebe welches aus Kunststoff ist. Es greifen 2 Stücke ineinander, welche durch eine Feder zusammengepresst werden, löst sich die Verbindung durch einen Stoß auf die Lenkung wird das Servogetriebe entlastet. Die Feder lässt sich mit der Einstellmutter spannen, bitte spannen Sie diese so, daß bereits bei kleinen Stößen die Lenkung entlastet wird.

Important: The steering has a servo saver. This is an overload protection (until a defined force -then the plastic gears will be destroyed). 2 pieces grab into each other, they are pressed together by a spring - the connection opens by a shock against the steering. The spring is settable in force by the nut, please adjust it, so the servo saver will open even on small impacts.

Schalten Sie erst die Fernsteuerung ein, dann das Fahrzeug.
Please firstly turn on your Transmitter, then the car.



Nach dem Gebrauch, schalten Sie erst das Fahrzeug aus, dann die Fernsteuerung.
After usage, first turn off the car, then the transmitter.

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile



004-94201-02013

Rear Hub Carrier(L/R) 2PCS



004-94201-02014

Steering Hub Carrier(L/R) 2PCS



004-94201-02015

Front Hub Carrier(L/R) 2PCS



004-94201-02016

Universal Joint Cup B/Set Screws 2PCS



004-94201-02024

Diff.Gear Complete



004-94201-02029

Diff.Main Gear




004-94201-02032

Universal Joint Cup C 2PCS



004-94201-02033

Wheel Axle 2PCS



004-94201-02037

E-Clipφ2.5 12PCS



004-94201-02038

Ball Head Screw 6PCS

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile

02039-Differential
Box+Seals+Washers



004-94201-02051T
Gear Box

02051-Gear Box



004-94201-02051T
Gear Box

02053-R- Clip



004-94201-02053
Body Clip 8PCS

02055-Nylon Locknut
M4



004-94201-02055
Nylon Nut M4 8PCS

02066-Diff.Pinions+
Pin



004-94201-02066
Diff. Pinions+Bevel Gears+Pin

02078-O-Ring



004-94201-02078
O-Ring 12PCS

02079-Oil Bearing
Ø15*Ø10*4



004-94201-02079
Oil Bearing 15*10*4 6PCS

02080-Oil Bearing
Ø5*Ø10*4



004-94201-02080
Oil Bearing 5*10*4 8PCS

02086-Round Head
Self-Tapping Screw
2*10 10P



004-94201-02086
BT 2*10 BH Screw 10PCS

02087-Countersunk
Cross Head Self-
Tapping Screw 3*10
15P



004-94201-02087
TPF 3*10 FH Screw 15PCS

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile

02088-Countersunk
Cross Head Self-
Tapping Screw 3*14
13P



004-94201-02088

TPE 3*14 FH Screw 13PCS

02099- Grub Screw
M4*4



004-94201-02099

M 4*4 Grub Head screw 10PCS

02089-Countersunk
Cross Head Self-
Tapping Screw 3*15
9P



004-94201-02089

TPE 3*15 FH Screw 9PCS

02127-M3*14 Grub
Hex. Screw 10P



004-94201-02127

M4*14 Grub Hex .Screw 10PCS

02092-ISO 3*10 Screw
8P



004-94201-02092

ISO 3*10 Screw 8PCS

02100- Wheel Hex.



004-94201-02100

Wheel Hex. 8PCS

02093-M3*10 Column
Head Machine Screw
10P



004-94201-02093

M 3*10 Cap Head Screw 10PCS

02101- Steering
Bushing



004-94201-02101

Steering Plate Bushing 12PCS

02096-3*10 Cap Head
Machine Screw 6P



004-94201-02096

3*10 Cap Head screw 6PCS

02102- M3 Nylon Lock
Nut



004-94201-02102

Nylon Nut M3 6PCS

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



6. Ersatzteile

02138-Ball Bearing
Ø15*Ø10*4



004-94201-02138

Ball bearing $\phi 15 * \phi 10 * 4$ 6PCS

03013-Radio Tray
Mount



004-94201-03013

Radio Tray Mount 2PCS

02139-Ball Bearing
Ø10*Ø5*4



004-94201-02139

Ball bearing $\phi 10 * \phi 5 * 4$ 8PCS

03015-Drive Gear
Shaft+E-Clips



004-94201-03015

Drive Gear Shaft+E-Clips

02372-Servo Arm



004-94201-02372

Servo Arm 2PCS



004-37017

ESC brushless

03007-Motor Mount



004-94201-03007

Motor Mount

03300-Motor Heat
Proof Cover



004-94201-03300


Motor Heat Proof Cover

28446-Motor(Rc550)



004-94201-28446

Motor(RC550)



004-03018

ESC brushed

Tamiya plug

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile

06002-Shock Absorber



004-94201-06002

Shock Absorber 2PCS

06018-Front Lower
Arm Pin B 3*27.5mm



004-94201-06018

Front Lower Suspension
Arm Pin B 2PCS

06007-Link Ball Head



004-94201-06007

Shock Pivot Ball 4PCS

08024- Discal Screw
M3*11 8P



004-94201-08024

Discal Screw M3*10*8 8PCS

06011-Front Lower
Suspension Arm



004-94201-06011

Front Lower Suspension Arm 2PCS

Sp3001-Servo(3Kg)



004-94201-SP3001

Servo (3KG)

06012-Rear Lower
Suspension Arm



004-94201-06012

Rear Lower Suspension Arm 2PCS

03302-Brushless
Motor KV:3300



004-94201-03302

Brushless Motor(KV 3300)

06016-Front/Rear Link



004-94201-06016

Steering Link/Front/Rear Upper Link 2PCS

11184-Diff.Main Gear
(64T)Metal



004-94201-11184

Diff.Main Gear (64T)

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile

11176-Motor Gear
(26T)Metal



004-94201-11176
Motor Gear(26T)

20102-Front Bumper



004-94201-20102
Front Bumper

10391-Servo Link



004-94201-10391
Servo Link 2PCS

20103-Rear Bumper



004-94201-20103
Rear Bumper

02081-Cap Head Self-
Tapping Screw 3*8 6P



004-94201-02081
BT 3*8 BH Screw 6PCS

20128-Front/Rear Post
Mount



004-94201-20128
Front /Rear Post Mount

(Desert SCT Only)

02082-Cap Head Self-
Tapping Screw 3*10
10P



004-94201-02082
BT 3*10 BH Screw 10PCS

20105-Control Board



004-94201-20105
Control Board

20101-Pin 2*6mm



004-94201-20101
Pin 2*6 14PCS

20106-Roll Cage



004-94201-20106
Roll Cage


VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR


6. Ersatzteile




004-94201-20107
Roll Cage A/B



004-94201-20113
Tyre+Insert Sponge



004-94201-20108
Roll Cage C



004-94201-20116
Shock Ball Stud B



004-94201-20109
Roll Cage F



004-94201-20117
Chrome Plated Spoke Rim



004-94201-20111
Car Bodics



004-94201-20118
Chrome Plated Spoke
Roll Cage



004-94201-20112
Whccl Rim



004-94201-20709
Front Shock Tower

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile



004-94201-20710
Rear Shock Tower



004-94201-20723
Battery Cover Post



004-94201-20701
Chassis



004-94201-20704
Steering Ackerman Joint



004-94201-20702
Radio Tray



004-94201-20705
Steering SetB



004-94201-20721
Gear Shelter



004-94201-20706
Steering SetA



004-94201-20708
Battery Cover



004-94201-20722
Front /Rear Suspension Arm Mount

VISIONS



BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR

6. Ersatzteile



004-94201-20703
Front/Rear Suspension Arm



004-94201-06022
Front/ Rear Dogbone 87mm 2PCS



004-94201-20720
Centre Drive Joiot(164.5MM)



004-94201-60077
Cap Head Self-Tapping Screw
3*6 12PCS



004-94201-58058
BT2*6 BH Screw 6PCS



004-94201-08027
Pin2*10MM



004-94201-06019
Rear Lower Arm Round
Pin B 3*24.5MM 2PCS

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



7. Tipps

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug nach Fahrtagen von Staub und Schmutz (Pinsel, Druckluft, Lappen). Reinigungssprays können für stark verschmutzte Teile genutzt werden, mechanisch bewegliche Teile können mit z.B. mit Bremsenreiniger etc. effektiv gereinigt werden (Achtung! Kann das Material gegebenenfalls angreifen - vorsichtig an einem Probestück testen). Danach unbedingt neu schmieren/ölen.

Die Karosserie nur mit Spülmittel abwaschen -auf keinen Fall Reiniger verwenden, da diese die Karosserie angreifen können. Ölen Sie Kugellager mit Kugellageröl regelmäßig nach. Fetten Sie gelagerte Bauteile sowie Getriebe und Differentiale mit KFZ Fett oder Trockenschmierstoff.

Um Schwierigkeiten beim erneuten Zusammenbau zu vermeiden: Arbeiten Sie mit beschrifteten Sortierschälchen und filmen Sie z.B. mit Ihrem Handy die Demontage. Anschließend wird der Zusammenbau deutlich leichter fallen. Fahren Sie nicht solange bis Ihr Regler abschaltet, sondern beenden die Fahrt vorher (Stoppuhr), 20% Restkapazität im Akku sorgen für eine optimale erreichbare Lebensdauer des Akkus. Sind die Komponenten nicht spritzwassergeschützt, vermeiden Sie Fahrten in Feuchtigkeit oder Nässe. Kleben Sie mit Reifenkleber die Reifen auf den Felgen fest, sonst drehen die Reifen auf der Felge. Schrauben können mit Schraubensicherung gesichert sein. Lässt die Schraube sich nicht mit normaler Kraft lösen, nehmen Sie bitte einen 80W Lötkolben zu Hilfe und erwärmen diese vorsichtig, die Schraubensicherung löst sich und die Schraube kann entfernt werden. Zur erneuten Montage verwenden Sie mittelfeste Schraubensicherung auf dem 1. Gewindegang der Schraube.

Festsitzende Bauteile wie z.B. ein Kugellager auf einer Achse vorsichtig erwärmen, dann durch Klopfen mit einem Gummihammer oder mit einem Tuch umwickeltem Holzklötz entfernen.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



7. Tips

Clean your car after driving days from dust and dirt (brush, air pressure, towel).

Cleaning sprays can be used for strong polluted parts, but be careful not to harm the plastic, if you are not sure please make a careful test before.

After cleaning, please grease / oil all bearings, gliding parts etc.

Clean the body only with dish soap –please do not use cleaner, it might harm the body.

To avoid problems with the re-assembling: please work with numbered small bowls, and maybe take your handy to make a disassembling video, it will help you to re assemble the car.

Do not drive until the ESC quits, use a stopwatch to determine the running time and leave 20% capacity in the battery for a long lifetime.

If components are not waterproof, please avoid running in rain or when its wet, electronic might get damaged.

Glue the tires to the rims with ca glue for tires, otherwise tires might be loose on the rims and rotate on the rims especially when cars have much power.

Screws can be secured by Loctite, if you cannot unscrew by normal force, please heat the screw with a soldering iron (best: 80W) some seconds, then you should easily be able to unscrew.

For re-assembling please use Loctite (middle strong) on the first winding of the screw.

Stuck parts like bearings on an axis, please heat carefully with a heat gun or hairdryer, then use a hammer with a rubber head, or a wood piece protected with a towel to carefully push against the bearing to get it off the axis.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



8. Fehlerdiagnose / Problems and Solutions

Das Auto Fährt nicht, bewegt sich nicht, was tun? Hier die grundlegendsten Fehlerquellen:

The car does not move, what to do ? here you find the most reasonable explanations:

Fehler / Problem	Lösung / Solution
Auto fährt nicht rückwärts / Car does not drive backward	Gastrimmung so stellen, dass das Auto kurz vor dem Anfahren nach vorne ist / set throttle trim, so that the car almost drives forward
Auto bremsst nicht / Car does not brake	Gastrimmung so stellen, dass das Auto kurz vor dem Anfahren nach vorne ist. Regler/Bremse programmieren. / set throttle trim, so that the car almost drives forward or reprogram ESC/Brake.
Auto lenkt nicht / no steering function	DR(Dual Rate) Regler am Sender prüfen dieser steht evtl. auf NULL Ausschlag DR(Dual Rate) trim on the Transmitter: maybe its value is zero, please adjust.
Auto lenkt, aber Servo macht Geräusche / Car steering works , but makes strange noise	Servogetriebe defekt, keine Gewährleistung Servogetriebe tauschen oder Servo / servo gear might be defective, no warranty, please change gear or replace servo.
Auto lenkt nicht, anderes Servo am Empfängerkanal eingesteckt funktioniert / Car does not steer, another servo inserted to this Transmitter channel works	Servoelektronik defekt, bitte ausbauen und falls im Rahmen der Gewährleistung, an Ihren Händler einsenden. / servo electric defective, please send -if warranty- to your dealer.
Auto fährt nicht, Regler LED leuchtet beim Gasgeben / Car does not move, ESC LED is blinking on throttle input	Bitte Motor prüfen: ausbauen, brushed Motoren: Akku anschließen -Motor dreht = ok ? Brushless: 3 Kabel zusammenhalten ohne Strom, dreht der Motor schwerer als wenn 2 kabel nicht zusammengehalten werden ist er ok. / please take motor out of car and check: brushed motors: give a voltage to +- and see if its running. Brushless: connect the 3 cables and turn the motor by hand, it should be felt more stronger torque then without connecting the cables and turning -then all is ok.

VISIONS

BECOME TRUE

FERNGESTEUERTE MODELLE UND ZUBEHÖR



Serviceformular Endkunden / Customer Service Sheet

Bitte füllen Sie das Serviceformular bei einer Reklamationseinsendung an Ihren Händler aus und legen dieses dem Produkt bei. / Please fill out the service sheet and attach to your reclamation which you send to your dealer.

Kaufbeleg / Quittungin Kopie bitte anheften
Please attach your bill of purchase

Bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen / Please fill out in capital letters :

Name des Käufers / Name: _____

Land / Country: _____

PLZ / Stadt /Postal / City: _____

Telfonnummer / Phone number: _____

Email /Email: _____

Rechnungsnummer / Bill number: _____

Händlername / Dealer name: _____

Fehlerbeschreibung / Failure Description:

Händlerinformationen:

Bitte erstellen Sie online im Servicetool einen Serviceauftrag.
Drucken Sie diesen aus und senden diesen mit der Reklamation und Rechnung / Lieferschein mit.

Dealer information notice:

Please create a service request online in the AMEWI service tool, print the service request and attach the printed request including the bill of purchase to this reclamation.



AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borcheln
Germany

www.amewi.com
info@amewi.com

Besuchen Sie uns auch auf Facebook...