



Mercedes-Benz Kipper 6x6 1:14 RTR

Mercedes-Benz dump truck 6x6 1/14 RTR

22684, 22685

AMEWI



Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borchon near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchon
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com/Support>

**Hinweise zu Konformität / Declaration of conformity**

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> For additional questions to the product and conformity please contact:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Security and hazard warnings**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.



Hinweise zu Batterien & Entsorgung / Battery notice & disposal



Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus.

Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag. Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>



Entsorgungshinweise/ Disposal

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden! Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage. Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have)
They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO₂ Emissions.



Vielen Dank / Thank you

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Modells. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Model. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.



ACHTUNG! / WARNING!

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V Lithium Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,4V lithium battery is used for the model (included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.



Über unangemessene Verwendung / On inappropriate use

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell und Zubehör wie Akku oder Fernsteuerung nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model or accessories like battery or remote-control in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



Maximale Sendeleistung / Maximum transmitting power data

Betriebsfrequenz	2410-2473MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	0dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power



Wichtige Hinweise / Important notes

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.



Vorsichtsmaßnahmen / Precautions

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.

Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.	In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.	In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen. Near rivers, ponds or lakes.	In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.


Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.

When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.



- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
Never reverse connection /




- Da das Produkt Kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
As the product contains small parts, keep it away from small



- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
Do not operate the model on public roads or crowded places.




Die Fernsteuerung / The remote-control





Batterien in die Fernsteuerung einlegen / Install remote-control batteries

1. Lösen Sie die Schraube an der Batteriefachabdeckung, auf der Rückseite der Fernsteuerung mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie die Abdeckung.
 2. Legen Sie vier 1,5V AA-Batterien ein, achten Sie dabei auf korrekte Polarität.
 3. Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie es mit der Schraube.
-
1. Use a screwdriver to loosen the screw on the battery compartment cover on the back of the remote control. Remove the cover.
 2. Insert four 1.5V AA batteries, ensuring correct polarity.
 3. Close the battery compartment and secure it with the screw.



Wichtige Hinweise / Important notes

Verwenden Sie keine Akkus.

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.

Verwenden Sie bestenfalls Batterien eines Herstellers und Typs.

Achten Sie darauf keinen Kurzschluss zu erzeugen, indem Sie die Batterien falsch einlegen.

Do not use rechargeable batteries.

Do not mix old and new batteries.

Ideally, use batteries from the same type and manufacturer.

Take care not to create a short circuit by inserting the batteries incorrectly.




Einlegen des Modellakkus / Install model battery

Für das Modell ist ein 18650 Lithium-Ionen-Akku mit 7,4V und 2500mAh im Lieferumfang enthalten.


1. Stellen Sie sicher, dass die Elektronik ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Akkufach.
3. Schließen Sie den Akku an.
4. Legen Sie den Akku in das Fach und schließen Sie die Abdeckung.

An 18650 lithium-ion battery with 7.4V and 2500mAh is included in the scope of delivery for the model.

1. Make sure that the electronics are switched off
2. Open the battery compartment.
3. Connect the battery.
4. Place the battery in the compartment and close the cover.



Akkufach
Battery compartment






Laden des Modellakkus / Charging model battery

Schließen Sie das USB-Ladekabel an einer freien USB-A Buchse an Ihrem PC, Laptop, Smartphone-Netzteil oder Powerbank an. Verbinden Sie nun das Ladekabel über den Balance-Stecker mit dem Akku (weißer XH-Stecker). Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie den Akku vom USB-Ladekabel.

Connect the USB charging cable to a free USB-A socket on your PC, laptop, smartphone power supply unit or power bank. Now connect the charging cable to the battery via the balance plug (white XH plug). When the charging process is complete, disconnect the battery from the USB charging cable.



Kontrollleuchte USB-Ladekabel

Akku nicht angeschlossen:

Die rote LED leuchtet.

Während des Ladevorgangs:

Die rote LED leuchtet, die grüne LED blinkt.

Ladevorgang abgeschlossen:

Die rote und die grüne LEDs leuchten.

Indicator light USB charging cable

Battery not connected:

The red LED lights up.

During the charging process:

The red LED lights up, the green LED flashes.

Charging process completed:

The red and green LEDs light up.

Wichtiger Hinweis:

Prüfen Sie das Ladekabel und den Akku regelmäßig auf Beschädigungen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.

Important note:

Check the charging cable and the battery regularly for damage. Damaged parts must not be used.

Achtung:


Befolgen Sie unbedingt die Angaben zum Umgang mit Akkus in dieser Anleitung.

Warning:



Always follow the instructions on handling rechargeable batteries in this manual.





Bedienung / Operation





Vorwärts
Forward




Rückwärts
Backward





Rechtskurve
Right turn





Linkskurve
Left turn







Räder Trimmung rechts
Wheels right trim




Räder Trimmung links
Wheels left trim



Mulde ab
Dump body down



Mulde auf
Dump body up






Fernsteuerung und Empfänger binden / Binding transmitter and receiver

Die Verbindung zwischen der Fernsteuerung und dem Empfänger wird automatisch hergestellt. Schalten Sie das Fahrzeug und die Fernsteuerung ein. Sobald die Kontrollleuchte an der Fernsteuerung dauerhaft leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.

The connection between the remote control and the receiver is established automatically. Switch on the truck and the remote-control. The connection is established as soon as the indicator light on the remote-control lights up continuously.



Wenn die Fernsteuerung mit dem Empfänger verbunden ist, wird auf dem Display der Startbildschirm (Bild 1) angezeigt und das Passwort „00“ blinkt (Bild 2). Sie können das Fahrzeug direkt bedienen.

When the remote control is connected to the receiver, the start screen (Fig. 1) appears on the display and the password "00" flashes (Fig. 2). You can operate the vehicle directly.




Bild 1
Figure 1



Bild 2
Figure 2

Das Modell kann entweder direkt genutzt werden oder erst nach der Eingabe eines Passwortes.

The model can either be used directly or only after entering a password.



Passworteinstellungen / Password Settings

1. Halten Sie die Passwort-Bestätigungs-Taste für drei Sekunden gedrückt (Bild 1), um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Die „0“ blinkt (Bild 2).

Press and hold the password confirmation button for three seconds (Fig. 1) to enter the settings mode. The bit "0" flashes (Fig. 2).




Bild 2
Figure 2

2. Drücken Sie den linken Hebel nach oben (Bild 3) oder unten (Bild 4) um zwischen den Ziffern 0-9 zu wählen. Nach der Auswahl der Nummer drücken Sie den rechten Hebel direkt nach links (Bild 5), um zur Zehnerstelle zu wechseln, und drücken Sie den Hebel nach rechts (Bild 6), um zur Einerstelle zurückzukehren und sie zurückzusetzen.

Press the left lever up (Fig. 3) or down (Fig. 4) to select between the digits 0-9. After selecting the number, push the right lever directly to the left (Fig. 5) to set the ten-digit password, and push the lever to the right (Fig. 6) to return to the one-digit password position and reset it.




Bild 3
Figure 3




Bild 4
Figure 4




Bild 5
Figure 5




Bild 6
Figure 6

3. Stellen Sie nun die Zehnerstelle über den linken Hebel ein. Drücken Sie die Passwort-Bestätigungs-Taste (Bild 7) um das Passwort zu speichern. Auf dem Display wird „* *“.

Now set the tens digit using the left lever. Press the password confirmation button (Fig. 7) to save the password. " * *" appears on the display.




Bild 7
Figure 7



Zeiteinstellung / Time Settings

1. Halten Sie die Zeitbestätigungstaste (Bild 1) für drei Sekunden gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.

Press and hold the time confirmation key (Fig. 1) for three seconds to enter the setting time mode.




Bild 1

Figure 1

2. Sobald Sie den Einstellmodus aufgerufen haben, blinkt auf dem Display die einzustellende Zeit (Bild 2).

As soon as you have entered the setting mode, the time to be set flashes on the display (Fig. 2).



Bild 2

Figure 2

Drücken Sie den linken Hebel nach oben (Bild 3) oder unten (Bild 4), um die Ziffern 0-9 einzustellen.

Press the left lever up (Fig. 3) or down (Fig. 4) to set the digits 0-9.




Bild 3

Figure 3




Bild 4

Figure 4




Bild 5

Figure 5

3. Drücken Sie den rechten Hebel nach rechts (Bild 5), um zur nächsten Ziffer zu gelangen, um diese einzustellen. Wenn Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Zeit-Bestätigungs-Taste (Bild 6), um die Zeit zu speichern.

Press the right lever to the right (Fig. 5) to move to the next digit to set it. Once you have set the desired time, press the time confirmation button (Fig. 6) to save the time.





Bild 6

Figure 6

**Passwort zurücksetzen / Password reset**

Sollten Sie einmal das Passwort vergessen haben, drücken Sie die Passwort-Bestätigungs-Taste sowie die Zeit-Bestätigungs-Taste zusammen für drei Sekunden. Das Passwort wird zurückgesetzt zu „00“ und ein neues Passwort kann eingestellt werden.

If you forget your password, press the password confirmation button and the time confirmation button together for three seconds. The password is reset to "00" and a new password can be set.



AMEWI
JUST REMOTE-CONTROLLED.

